

VDE-AR-N 4105:2018-11 Netzgebiete der e-netze allgäu / vorarlberg netz

Stadtwerke Lindau, EG Röthenbach, EG Schlachters

Ländereinstellung - Q(U) - Reports



Juni 2021

VDE-AR-N 4105:2018-11, Netzparameter und Dokumentation

- A) Netzparameter für VDE-AR-N 4105:2018-11 einstellen
 - Bringen Sie die Wechselrichter auf den <u>neuesten</u> Firmwarestand und wählen nach dem Update die Ländereinstellung "Deutschland" aus.

B) Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung - Q(U)

Die e-netze allgäu, Stadtwerke Lindau, EG Röthenbach & EG Schlachters* fordern als Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung "Q(U)". Sie finden in diesem Dokument eine Anleitung wie dies eingestellt wird.

C) Report 1 & 2: Bildschirmfoto-Dokumentation / Dokumentation der Netzparameter

- Die Weiterverteiler* benötigen eine Dokumentation der Netzparameter (=Report 2) vom Installateur. Dieser wird durch den SolarEdge Support erstellt.
- Um Report 2 erstellen zu können, benötigt der Support eine Bildschirmfoto-Dokumentation des Installateurs (=Report 1).

* Alle "Weiterverteiler" der e-netze allgäu (vorarlberg netz): Stadtwerke Lindau, EG Röthenbach, EG Schlachters sind <u>hier g</u>elistet. In diesem Dokument auf den folgenden Seiten lediglich "Weiterverteiler" geschrieben.



A) Netzparameter nach VDE-AR-N 4105:2018-11 einstellen

1. Vorbereitung: SetApp aktualisieren

- Starten der SetApp bei aktiver Internetverbindung (am besten im Büro oder zu Hause)
- Neueste Firmware wird geladen
- Per Click auf "Über" das Datum kontrollieren
- Letztes Update sollte immer aktuell sein!

2. Vor Ort:

 Automatisches Installieren der Firmware

3. Ländereinstellung "Deutschland"

- Inbetriebnahme → Land und Sprache
- Land "Deutschland" (erneut!) auswählen

• Netzparameter sind korrekt nach VDE-AR-N 4105:2018-11 eingestellt

IN WLAN Call 🗢 💿 12:59 Solan <mark>edge</mark>	→ ←	solar <mark>edge</mark>	ITElekom.de LTE 15:36	solaredge SN 7E045404-DA
Firmwareversionen werden aktualisiert	Auf "	Über" drücken	Firmware wird installiert Wechselrichter	Land und Sprache
70% Dies kann einige Minuten dauern. Bitte warten			Geschätzte verbleibende Zeit: 3 Min	Land und Stromnetz Deutschland Land und Stromnetz einstellen
		SolarEdge SetApp Version 2.8.2 (1) Letztes Update: 24.03.21	In the meantime, you can continue and activate additional devices.	Sprache Deutsch (German) Sprache einstellen



 \sim

B) Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung – Q(U)

- Netzbetreiber können laut VDE-AR-N 4105:2018-11 eines der folgenden Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung fordern:
 - Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U)
 - Verschiebungsfaktor-/Wirkleistungskennlinie $\cos \phi$ (P)
 - Fester Verschiebungsfaktor cos φ fix
- Die Weiterverteiler benötigen das Verfahren Q(U) mit den in der VDE-AR-N 4105:2018-11 definierten Standardwerten
 - Dies wird durch Umschalten des Blindleistungsmodus in der SetApp aktiviert



B) Verfahren Q(U) in der SetApp aktivieren

Inbetriebnahme \rightarrow Leistungssteuerung \rightarrow Blindleistung \rightarrow Modus \rightarrow Q(U)+Q(P)

← solaredge SN 7E04125F-F3	3	:		← solaredg sN 7E04125F-F	3		÷	SN 7E04125F-F3
Leistungssteue	rung			Blindleistur	g			Blindleistungs-Modus
Netz-Regelung	Aktiviert	>		Modus	CosPhi		Co	sPhi
Energie-Manager		>		CosPhi	1 >		Co	sPhi(P)
Schnittstelle zur Leistungssteuerung (RRCR)	Deaktiviert	>		CosPhi(P)	>		Q	
Blindleistung	CosPhi			Q	0 >		Q(U)+Q(P)
Wirkleistung		>		Q(U)	>		Sc	huittstelle zur Leistungssteuerung (RRCR, DRED)
Wiederzuschalt-Profil		>		Q(P)	>			
Erweitert		>	/	Unom. (Referenzspannung Netz)	230 V 💙			
Alternative Stromquelle	Aktiviert	>						
Standardwerte laden				Hinweis: Für das Verfahren	,Q(U)" muss in der S	SetApp	als I	Modus "Q(U)+Q(P)" gewählt werden.



Hinweis: Land + Netzparameter einstellen

- A) Netzparameter für VDE-AR-N 4105:2018-11 einstellen
- B) Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung Q(U)

WICHTIG: Diese **Einstellungen müssen vom Installateur vorgenommen werden** und werden nicht mehr vom SolarEdge Support übernommen.



C) Report 1 & 2 – Beschreibung & Ablauf

... nachdem alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden...

Report 1: Bildschirmfoto-Dokumentation

- Wird erstellt durch Installateur
- Installateur l\u00e4dt Report 1 im SolarEdge Service Portal hoch

...nachdem der Support den Report 1 erhalten hat...

Report 2: Dokumentation der Netzparameter

- Wird erstellt durch SolarEdge Support
- SolarEdge schickt Report 2 an den Installateur
- Installateur schickt Report 2 an seinen Netzbetreiber (Weiterverteiler)









C) Erstellung – Report 1

- 1. Der Installateur erstellt Bildschirmfotos der SetApp (Report 1)
 - 4 bzw. 6 Bildschirmfotos der folgenden SetApp-Menüpunkte:
 - I/2: Land und Sprache // Inbetriebnahme→ Information
 - **3/4:** Leistungssteuerung → Blindleistung **//** Leistungssteuerung → Blindleistung: Q(U)
 - 5/6: Leistungssteuerung → Energiemanager → Einspeiselimitierung // Leistungssteuerung → Wirkleistung

SOIAT<mark>.2009</mark> SN 7E045404-DA	÷	solar.2012 SN 75171805-83	÷	SN 7E04125F-F3	÷	SOIAP	÷	÷	solar <mark>edge</mark> sn 7e04125F-F3	÷	÷	solaredge' SN 7E04125F-F3		÷
Land und Sprache		Information		Blindleistung	_	Q(U)			Wirkleistung			Einspeiselimitierung		
Land und Stromnetz	CPU Version	4.11.25	Modus	Q(U)+Q(P) >	P#	U%	0%	Leistungsgrenze		100 % >	Steuerungsmodus	E	inspeisesteuerung	>
Deutschland	DSP1 Version	1.13.1741	CosPhi	1 >	PO	50	-43.59	Strombegrenzung		116.67 A 🗦	Begrenzungsmodus		Total	>
Land und Stromnetz einstellen	DSP2 Version	2.19.1433	CosPhi(P)	>	P1	93	-43.59	Wiederzuschalt-Ri	ampe	Aktiviert >			8760 W	
Sprache	WSA Version	1.7.9	Q	0 >	P2	97	0	Wiederzuschalt-Ze	eit	600000 ms >	Aniagenbegrenzung		6760 W	,
Deutsch (German)	Seriennummer	7E1718D6-83	Q(U)	>	P3	103	0	P(f)		>				
Sprache einstellen	Fehlerprotokoll	1 Kontroller/Regler	Q(P)	>	PA	107	43.59	P(V)		>				
			Unom. (Referenzspannur Netz)	ng 230 V ≯	PS	120	43.59	Anstiegsrate		0% >				



C) Übermittlung – Report 1

- 2. Übermittlung der Bildschirmfotos an den SolarEdge Support
 - Neuen Support-Case im <u>Service-Portal</u> eröffnen

→ <u>WICHTIG</u>: Die Übermittlung per <u>E-Mail funktioniert nicht mehr</u>, es muss ein Case im Service Portal erstellt werden!



R Service

C) Übermittlung – Report 1

Betreff:

"Report Netzparameter – ANLAGENNAME (lt. Monitoring)/Seriennummer(Leader)"

Neuen Support-Case eröffnen

Bitte wählen Sie eines der folgenden Themen für Ihre Anfrage aus. Um Ihre Anfrage zu beschleunigen, geben Sie bitte die Seriennummer des Geräts und/oder den Standortnamen an, wie er in der Monitoring-Plattform erscheint.

Betreff *

Report Netzparameter - Familie Sommer-PVA/7E123456

Beschreibung*

Bitte Netzreport für die genannte Anlage für Stadtwerke Lindau erstellen! Alle Einstellungen (Q(U), Leistungslimit, etc. wurden bereits vorgenommen.

	Anfragentyp: *		Kategorie *		Unterkategorie *
	General Question		Other 🔻		Other
	Schweregrad *		Name der überwachten Anlage:		Fehlercodenummer:
	1-High 🔻		Familie Sommer-PVA		Type error code number
			Seriennummer Wechselrichter (Tech. issues mandatory)		Seriennummern (durch Komma getrennt)
Anhange Alla & Screenshots als DDE kombiniert			7xxxx1F		Serial numbers
Annang: Alle 6 Screenshots als PDF kombiniert	Anhang hinzufügen		Please confirm your shipping address in case of RMA	*	
	Durchsuchen DOK -6 SetApp-Entos als PDE pdf		Lange Dreef 13, Vianen, 139		
(Z.B. per App: <u>Photos PDF</u> (i-phone), Foxit PDF (Android))	Durchsdreit) Dort-o sexpprotos ais Por.put		+ Add a New Address		
	X Abbrechen C	ase	eröffnen		
10					

R Service

///.

•

•

solaredge

C) Übermittlung - Report 2

- 3. Nach Prüfung übermittelt ihnen der Support den Report 2 per Service Portal
- 4. Der Installateur leitet Report 2 an den Netzbetreiber/Weiterverteiler weiter
 - Betreff: "Report Netzparameter <ANLAGENADRESSE>"

11



R Service



Nun erfolgt die Erteilung der Betriebserlaubnis





6 Screenshots der SetApp





1	2		
solaredge SN 7E045404-DA	÷	solar <mark>edge</mark> SN 7E1718D6-83	÷
Land und Sprache		Information	
	CPU Version	4.11.2	5
Deutschland	DSP1 Version	1.13.174	1
Land und Stromnetz einstellen	DSP2 Version	2.19.143	3
Sprache	WSA Version	1.7	9
Deutsch (German)	Seriennummer	7E1718D6-8	3
Sprache einstellen	Fehlerprotokoll	1 Kontroller/Regi	er >
	1		

Land und Sprache

Inbetriebnahme \rightarrow Information



-	solanedge SN 7E04125F-F3		÷	÷
	Blindleistung			
Modus		Q(U)+Q(P)	>	P#
CosPhi		1	>	PO
CosPhi(P)			>	P1
Q		0	>	P2
Q(U)			>	P3
Q(P)			>	P4
Jnom. (Referenzspanr Netz)	ung	230 V	>	P5

4			
÷		solar <mark>edge</mark> SN 7E1	:
		Q(U)	
	P#	U%	Q%
	PO	50	-43.6
	P1	93	-43.6
	P2	97	0
	P3	103	0
	P4	107	43.6
	Ρ5	120	43.6

 $\textit{Leistungssteuerung} \rightarrow \textit{Blindleistung}$

Leistungssteuerung \rightarrow Blindleistung: Q(U)





 $\texttt{Leistungssteuerung} \rightarrow \texttt{Energiemanager} \rightarrow \texttt{Einspeiselimitierung}$

Leistungssteuerung \rightarrow Wirkleistung



Anhang 2: Musterreport Netzparameter (Report 2)

Inverter Grid Paramete	r Report for site: Musterro	eport DE- Vorarlberg Netz	-Weiterverteiler (Beispiel)		eolar	
Generated on: Generated by:	24.03.2021 17:30 SE Grid Parameter Report (V1	.3)	Regulation:	VDE-AR-N 4105:2018-11	501di	euge
S/N	Model	CPU Version	# Optimizers paired			
7E0:::700	SE10K-RWS48BNN4	4.11.30	30			
Inverter Unit	Digital S/N	DSP1 Version	DSP2 Version	Country Settings ID	DSP1 at SetCountry event	
Primary Unit	7E8::700	1.13.1741	2.19.1433	3 Germany	1.13.1741	
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Inverter Unit	Unom	P max	min. CosPhi			
Primary Unit	230 V	10000 W	0,09			
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV			
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV			
Grid Potection						
Inverter Unit	VgMax 1	VgMax 2	VgMax 3	VgMax 4	VgMax 5*	* 10 min running mean value
Primary Unit	287,5 V, 100 ms	400 V, 580000 ms	400 V, 580000 ms	400 V, 580000 ms	253 V, 600000 ms	response time is 100ms
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Inverter Unit	VgMin 1	VgMin 2	VgMin 3	VgMin 4	VgMin 5	
Primary Unit	184 V, 3000 ms	103,5 V, 300 ms	0 V, 580000 ms	0 V, 580000 ms	0 V, 580000 ms	
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Inverter Unit	FgMax 1	FgMax 2	FgMax 3	FgMax 4	FgMax 5	
Primary Unit	51,5 Hz, 100 ms	100 Hz, 580000 ms	100 Hz, 580000 ms	100 Hz, 580000 ms	100 Hz, 580000 ms	
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Inverter Unit	FgMin 1	FgMin 2	FgMin 3	FgMin 4	FgMin 5	
Primary Unit	47,5 Hz, 100 ms	20 Hz, 580000 ms	20 Hz, 580000 ms	20 Hz, 580000 ms	20 Hz, 580000 ms	
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Grid Protection & Wakeup	Profile					
Inverter Unit	GRM time	Fgmin for operation	Fgmax for operation	Vgmin for operation	Vgmax for operation	
Primary Unit	60 s	47,5 Hz	50,1 Hz	195,5 V	253 V	
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	



Anhang 2: Musterreport Netzparameter (Report 2)

FRT						
Inverter Unit	FRT mode*	LVRT threshold	HVRT threshold	FRT K-Factor	*Description of FRT mode:	
Primary Unit	Mode 2	0,8	1,15	2	Mode 2: No current during voltage fault	
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	K-Factor not active	
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV		
Active Power						
Inverter Unit	Power Limit*	Wakeup Gradient	Gradient Time		 limits maximum output pow 	er
Primary Unit	100 %	1 Enabled	600 s		of inverter (fixed power li	mit)
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV			
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV			
	P(f) Setpoints					
Inverter Unit	P <under-freq., grad.="">*</under-freq.,>	P <over-freq., grad.="">*</over-freq.,>	P0 <f, p="" pnom="">**</f,>	P1 <f, p="" pnom="">**</f,>	*Valid if Germany is set as	** Valid if Austria is set as
Primary Unit	49,8 Hz, 40 [%/Hz]	50,2 Hz, 40 [%/Hz]	50,2 Hz, 100 %	51,2 Hz, 60 %	country. Values not active	country. Values not active
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	for Austria	for Germany
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV		
	P(U) Setpoints					
Inverter Unit	P0 <u, p=""></u,>	P1 <u, p=""></u,>	P2 <u, p=""></u,>	P3 <u, p=""></u,>	P4 <u, p=""></u,>	P5 <u, p=""></u,>
Primary Unit	23 V, 10000 W	246,1 V, 10000 W	246,1 V, 10000 W	253 V, 10000 W	253 V, 10000 W	273,7 V, 10000 W
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
Reactive Power						
Inverter Unit	Reactive Power Config	CosPhi (mode 0)	Q Phase1 (mode 1)	Q Phase2 (mode 1)	Q Phase3 (mode 1)	
Primary Unit	3 Q(U) + Q(P) mode	1	0 Var	0 Var	0 Var	
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	
	CosPhi(P) (mode 2)					
Inverter Unit	PO <p, cosphi=""></p,>	P1 <p, cosphi=""></p,>	P2 <p, cosphi=""></p,>	P3 <p, cosphi=""></p,>	P4 <p, cosphi=""></p,>	P5 <p, cosphi=""></p,>
Primary Unit	0 W, 0	0 W, 0	5000 W, 0	10000 W, -0,91	10000 W, -0,91	10000 W, -0,91
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
	Q(U) (mode 3)					
Inverter Unit	P0 <u, q*=""></u,>	P1 <u, q*=""></u,>	P2 <u, q*=""></u,>	P3 <u, q*=""></u,>	P4 <u, q*=""></u,>	P5 <u, q*=""></u,>
Primary Unit	115 V, -1453 Var	213,9 V, -1453 Var	223,1 V, 0 Var	236,9 V, 0 Var	246,1 V, 1453 Var	276 V, 1453 Var
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
					* "Q"[Var] is per phase; thus f	or 3-ph Invertes
					only 1/3 of total Q is shown he	ere.



Anhang 2: Musterreport Netzparameter (Report 2)

	O(P) (mode 3)					
Inverter Unit	P0 <p. 0=""></p.>	P1 <p. o=""></p.>	P2 <p. ()=""></p.>	P3 <p. ()=""></p.>	P4 <p. o=""></p.>	P5 <p. 0=""></p.>
Primary Unit	0 W. 0 Var	5000 W. 0 Var	5999.99951 W. 0 Var	7999.999 W. 0 Var	9000 W. 0 Var	10000 W. 0 Var
Secondary Unit 1	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
Secondary Unit 2	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
Time constant						
Inverter Unit	PT1 P(U)*	PT1 Q(U)*			 related to 1T (Tau) 	
Primary Unit	3,333 s	3,333 s				
Secondary Unit 1	#NV	#NV				
Secondary Unit 2	#NV	#NV				
Grid Control & Energy May					*Description of the house description	here.
Und Control & Energy War	limit Modet	Cita Limit##			Description of Limit modes see	nere:
1 Export Control	O total	6030 W			Export Limitation Application No	n <u>e</u> site <i>li</i> nuartes dependent
1 Export Control	ototal	0550 11			on installed SelarEdge meter d	unamic newer limit)
RRCR					on installed solarcoge meter - d	ynamic power limity
RRCR interface*	GPIO*				* "General Purpose I/O" /"powe	r reduction interface"
0 Disabled	RRCR				-> See here: connection of exter	rnal devices, e.g. RRCR
0000 <pout, cosphi=""></pout,>	0001 <pout, cosphi=""></pout,>	0010 <pout, cosphi=""></pout,>	0011 <pout, cosphi=""></pout,>	0100 <pout, cosphi=""></pout,>	0101 <pout, cosphi=""></pout,>	
Disabled	0%,1	30 %, 1	Disabled	60 %, 1	Disabled	
0110 <pout, cosphi=""></pout,>	0111 <pout, cosphi=""></pout,>	1000 <pout, cosphi=""></pout,>	1001 <pout, cosphi=""></pout,>	1010 <pout, cosphi=""></pout,>	1011 <pout, cosphi=""></pout,>	
Disabled	Disabled	100 %, 1	Disabled	Disabled	Disabled	
1100 <pout, cosphi=""></pout,>	1101 <pout, cosphi=""></pout,>	1110 <pout, cosphi=""></pout,>	1111 <pout, cosphi=""></pout,>			
Disabled	Disabled	Disabled	Disabled			
Storage						
Storage Mode						
1 MSC						
1 10/30						
Natas						
Notes						
e estado est						
Cosphi Value notations:						
 Positive CosPhi denotes in 	ductive / current lagging volta	ge / sinking behaviour.				
 Negative CosPhi denotes 	capacitive / current leading vol	tage / sourcing behaviour.				
Q Value notations:						
- Positive Q denotes capaci	tive / current leading voltage /	sourcing behaviour				
- Negative O denotes induc	tive / current lagging voltage /	sinking behaviour.				
	and a survey of the survey of	bendriver.				



Übersicht Anhänge + Weitere Dokumente

- Anhang 1: Bildschirmfoto-Dokumentation (Report 1)
- Anhang 2: Musterreport zur Dokumentation der Netzparameter (Report 2)
- Zertifikate (NA-Schutz+ Einheitenzertifikat) nach VDE-AR-N 4105:2018-11
 - Zu finden im SolarEdge <u>Downloadbereich</u>
 - Markieren sie links:
 - I Produktkategorie → "PV-Wechselrichter",
 - Dokumententyp → "Zertifikate",
 - Land → "Germany"



Vielen Dank!

Wichtiger Hinweis zu Marktdaten & Branchenprognosen

Diese PowerPoint-Präsentation enthält Marktdaten und Branchenprognosen aus bestimmten externen Quellen. Diese Angaben basieren auf Branchenumfragen und dem Branchenwissen des Erstellers. Dabei kann nicht garantiert werden, dass die Marktdaten korrekt sind oder dass Branchenprognosen tatsächlich erreicht werden. Auch wenn wir die Korrektheit der Marktdaten und Branchenprognosen nicht eigenständig überprüft haben, sind wir der Überzeugung, dass die Marktdaten zuverlässig und die Branchenprognosen realistisch sind.

Version Nr.: V.1.0 Revision Nr.: 12/2018/DE



Fragerunde





Was passiert genau bei Q(U)?

Durch das Blindleistungsverfahren Q(U) wird eine spannungssenkende Wirkung bei Überspannung (untererregter Betrieb), so wie eine spannungshebende Wirkung bei Unterspannung (übererregter Betrieb) ermöglicht. Das Q(U)-Verfahren wird angewendet um mehr Photovoltaikanlagen im Verteilnetz anschließen zu können (Anstatt das Netz ausbauen/verstärken zu müssen). Näheres dazu in der VDE-AR-N 4105:2018-11, 5.7.2.4





- Muss der Wechselrichter im Portal angemeldet sein? Wie geht es, wenn kein Internetzugang vorhanden ist?
 - Für die Erstellung des Reports 2 von Seiten SolarEdge Support muss folgendes gegeben sein:
 - Der Wechselrichter muss aktiv mit dem Internet verbunden sein.
 - Sollten nur die Möglichkeit einer temporären Internetverbindung haben (z.B. per LTE-Router), informieren Sie <u>mind. 3</u> <u>Tage vor dem Baustellenbesuch</u> hierüber den SolarEdge-Sales Mitarbeiter (Eskalation) & den Support (Case-Erstellung) über das Zeitfenster in dem eine Internetverbindung verfügbar sein wird.
 - Alle Netzparameter-Einstellungen müssen korrekt sein
 - Report 1 muss dem Support vorliegen.

- Muss ich f
 ür jeden Wechselrichter einen eigenen Report 1 erstellen?
 - JA für jeden Wechselrichter müssen die korrekten Einstellungen nachgewiesen sein.

Muss ich f ür jeden Wechselrichter innerhalb einer Anlage eine eigene E-Mail schreiben/einen eigenen Case eröffnen?

- Nein Bitte nur eine Case-Nummer pro Anlage.
- Für den Fall dass alle Daten zu groß sind für eine E-Mail, bitte eine der folgenden Möglichkeiten wählen:
 - Screenshots als PDF-Zusammenfügen (=1 Dokument)
 - Beispiel Apps: <u>Photos PDF</u> (i-phone), Foxit PDF (Android)
 - Laden Sie die Anhänge jeweils einzeln im Support Portal unter dem jeweiligen Case hoch
 - Stellen Sie die Fotos auf einer Cloud zur Verfügung + schicken den Link im Case mit



- Aber man kann doch gar nicht nur Q(U) auswählen, oder? Nur Q(U)+Q(P), wenn ich richtig weiß....
 - Korrekt Für das Verfahren "Q(U)" muss in der SetApp als Modus "Q(U)+Q(P)" gewählt werden. Die Stützpunkte von Q(P) stehen (bei aktueller Firmware) auf Null und haben somit keinen Einfluss auf die Q(U)-Regelung.
 - Vergleichen Sie hierzu den Musterreport 2 unter Q(P) und die Screenshots auf Seite 5 Q(U) Einstellung.



- Warum kann man nicht einfach die Screenshots direkt an Vorarlbergnetz/Weiterverteiler schicken? Wäre doch noch einfacher.
 - Da nicht alle Parameter, welche vorarlberg netz/bzw. der Weiterverteiler für die Dokumentation benötigt in der SetApp (Report 1) ersichtlich sind.

Muss man bei bestehenden Anlagen auch die Änderungen nachreichen?

Nach Auskunft von vorarlberg netz muss bei bestehenden Anlagen, bei denen bereits ein Report übermittelt wurde (Und somit die Erteilung zur Betriebserlaubnis stattfand) <u>kein</u> neuer Report erstellt werden.



Welchen Vorteil habe ich als Installateur mit diesem neuen Prozess?

- Die Hauptgründe für den neuen Prozess (und die daraus resultierende Zeitverzögerung bei der Reporterstellung) sind:
 - Land, Firmware und/oder Q(U) (in DE: Limit) falsch oder nicht eingestellt. (>60% d. Anlagen)
 - Lange Reaktionskette verkleinern
- Durch die Erstellung des Reports 1 können Sie und der Support sofort sehen, ob alle von der vorarlberg netz vorgegebenen Einstellungen (VDE-AR-N 4105:2018-11 Konformität + Q(U)+ggf. Limit) vorgenommen wurden. Report 2 wird künftig nur bei korrekten Einstellungen erstellt und somit ein E-Mail- und Case-ping-pong vermieden.
- Durch den neuen Prozess wird die Reporterstellung schneller und transparenter ablaufen
 - Was muss beim Designer eingestellt werden um die Planung korrekt zu erstellen?
- Im Designer muss nichts besonderes beachtet werden

