

Zählerfabrikat: **ISKRA**

Type: MT175 D1A51 ...

Anleitung Bedienung und Ablesung

Der Zähler kann die Energie in einem Tarif oder in zwei Tarifen erfassen.

Ablesung des Zählerstandes im oberen Teil der Anzeige. Der aktuelle Tarif wird mit unterstrichener Kennziffer angezeigt. Die Anzeige der Zählerstände wechselt automatisch im 10-Sekunden-Rhythmus.

Kennziffer	Bedeutung	Anmerkung
1.8.0	Zählerstand Bezug	beim 1 - Tarifzähler
<u>2.8.0</u>	Zählerstand Erzeugung	beim 1 - Tarifzähler



Schnittstelle für Ablesegerät

Bedientaste für Zusatzinfo

Der untere Teil der Anzeige ist für zusätzliche Verbrauchsinformationen reserviert. Aus Datenschutzgründen ist die zusätzliche Information passwortgeschützt. Das Passwort ist über Anfrage beim Messstellenbetreiber erhältlich. Der Zähler wird entsprechend dem vereinbarten Tarifmodell parametrisiert und zeigt nur die dafür relevanten Zählerstände an.