


Bedienungsanleitung für Ihre neue Messeinrichtung



Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen Ihrer neuen Messeinrichtung. Diese entspricht den Anforderungen einer modernen Messeinrichtung laut Messstellenbetriebsgesetz.



- 1 OBIS-Kennzeichnung
- 2 Abrechnungsrelevanter Zählerstand
- 3 INFO – Zeile für weitere Verbrauchsinformationen
- 4 Anzeige der Verbrauchsinformationen
- 5 Spannungsversorgung
- 6 Anzeige der Energierichtungen
- 7 Simulation der Läuferscheibe
- 8 LMN Kommunikationsschnittstelle in Betrieb



Ihre neue Messeinrichtung ist mit einem sogenannten „optischen Taster“ ausgestattet. Dies ist eine Fotodiode, die einen mechanischen Taster ersetzt. So kann die Messeinrichtung auch bedient werden, wenn diese zum Beispiel hinter Glas ist. Der optische Taster funktioniert beispielsweise durch den Lichtimpuls einer Taschenlampe.